

Через размыкающие контакты РУ₂₀,
ЖТН, ОМН, и з.к. РУ₂₃ на к.р.
ЖМН, который, включаясь сдвигает
цепь питания ЭД. МН. и к.р. РВР₇.

В РВР₇ с выжигкой 1, Э с отсмычкой
РУ₂₃, которая обеспечивает кат. ЖМН
продолжение работы после его остановки
прекращается.

Для обеспечения работы с з.к. с целью
поездов 2ТЭ116 в таблице 1 приведено
выключение аппаратов при пуске дизеля
и в реверсивные точки.

[illegible]

Пункт наименование	Уг. градус	2. X	милли метр
КМ	0		
МП4	0		
МП6	+	+	
ВТН	+		
ВМ7	+		
РДМ3	+	+	
РДМ4	+	+	
РВМ1	+		
РВМ2	+		
РКВ	+	+	
РВ3			
РУ5			
РУ8			
РУ9	+	+	
РУ10	+	+	
РУ16			
РУ18			
РУ22			
РУ23	+		
БЗБ	+	+	
БУВ	+	+	
УД	+	+	



Ответы



Результат

1

К чему приводить отключение тумблера ТН на тепловозе?

- ☐ Теряет питание контактор КТН
- ☒ Регулятор РЧО дизеля устанавливает рейки топливных насосов в положение, при котором подача топлива прекращается
- ☐ Теряет питание двигатель топливopодкачивающего насоса



Правильный ответ на вопрос

Баллов: 1 из 1

[Сообщить об ошибке \(0\)](#)

2

Причина размыкания контактов РДМ4?

- ☐ Прекращение подачи топлива в цилиндры дизеля
- ☒ Вследствие падения давления в масляной системе дизеля
- ☐ Переход дизеля в режим холостого хода



Правильный ответ на вопрос

Баллов: 1 из 1

[Сообщить об ошибке \(0\)](#)

3

[Сообщить об ошибке \(0\)](#)

2

Причина размыкания контактов РДМ4?

- ☐ Прекращение подачи топлива в цилиндры дизеля
- ☒ Вследствие падения давления в масляной системе дизеля
- ☐ Переход дизеля в режим холостого хода



Правильный ответ на вопрос

Баллов: 1 из 1

[Сообщить об ошибке \(0\)](#)

3

Что происходит при кратковременном нажатии кнопки «Аварийная остановка»? Дать пояснения.



Правильный ответ на вопрос

Баллов: 1 из 1

[Сообщить об ошибке \(0\)](#)

Не знаете как сохранить результат?

[Отправьте его на email](#)